

1




Pozycja montażu

2




(podstawa)




(moduł baterii)

1. Wyjąć podstawę i moduł baterii



2. Zamontować moduł na podstawie


3



Zamontować pozostałe baterie. Wyjąć moduły baterii i umieścić je na zestawach baterii. (Rysunek przedstawia montaż trzech baterii).


4

(Skrzynia wysokociśnieniowa)



Zamontować skrzynię wysokociśnieniową; wyjąć skrzynkę wysokociśnieniową i umieścić na baterii

5



Porty na skrzyni wysokonapięciowej